




evolution®

**R210CMS
KAPPSÄGE**

Ersatzteilliste

046-0003.01

DWG No	Description	Part Code	Qty	DWG No	Description	Partcode	Qty	DWG No	Part Code	Description	Qty
1	FLACHKOPFSCHRAUBE M5 X 12	F-SPHPZ-M5-12-ST-BO	4	69	KANALFÜHRUNG (RCMS)	046-0169	1				
2	OBERES GRIFFBAUTEIL	046-0102	1	70	TISCH	046-0170	1				
3	AUSLÖSER (RCMS)	046-0103	1	71	HINTERER STÜTZBALKEN	046-0171	1				
4	KONDENSATOR 0,22 µF	046-0104	1	72	ÄUSSERER SEEGERING 6 X 0,7	F-CCEXT-6-070-ST-BO	2				
5	GEWINDESCHNEIDSCHRAUBE ST4X12	F-TFPX-8-12-ST-BO	6	73	SOCKEL	046-0173	1				
6	KABELKLEMME	046-0106	1	74	8-MM-KUGELLAGER	046-0174	1				
7	SCHALTER	046-0107	1	75	DRUCKFEDER	046-0175	1				
8	STROMKABEL, 230 V (EU)	046-0213	1	76	M10 X 10 INNENSECHSKANT-MADENSCHRAUBE	046-0176	1				
9	ZUGENTLASTUNG FÜR KABEL	046-0109	1	77	STOPPMUTTER M6	F-NNIF-M6-ST-BO	1				
10	UNTERES BAUTEIL GRIFF	046-0110	1	78	SCHWENKFEDER	046-0179	1				
11	FLACHKOPFSCHRAUBE M5 X 25	F-SPHPZ-M5-25-ST-BO	4	79	ÄUSSERER SEEGERING 16 X 1	F-CCEXT-16-100-ST-BO	2				
12	ABDECKUNG BÜRSTENHALTERUNG	046-0112	2	80	SCHWENK-	046-0181	1				
13	KOHLEBÜRSTE (PR)	046-0113	2	81	INNENSECHSKANTSCHRAUBE M6 X 20	F-SHCS-M6-20-ST-BO	1				
14	BÜRSTENHALTERUNG	046-0114	2	82	STANDARDMUTTERHÄLFTE M6	F-NSH-M6-ST-BO	3				
15	MOTORGEHÄUSE	046-0115	1	83	FESTSTELLSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT M6 X 14	F-SSCFP-M6-14-ST-BO	2				
16	LÄUFER, 230 V	046-0116	1	84	WINKELANZEIGE (RCMS)	046-0186	1				
17	FELDSPULE, 230 V	046-0117	1	85	UNTERLEGSCHIEBE M3	F-W-M3-ST-BO	1				
18	GEWINDESCHNEIDSCHRAUBE ST4X50	F-TFPX-8-50-ST-BZP	2	86	FLACHKOPFSCHRAUBE M3 X 8	F-SPHPZ-M3-8-ST-BO	1				
19	LÜFTERHAUBE	046-0119	1	87	KOPFSPERRSTIFT (RCMS)	046-0189	1				
20	HEBEL FÜR SCHUTZABDECKUNG - ANSATZSCHRAUBE	046-0120	1	88	KAUTSCHUK-O-RING 10 X 1,9	046-0190	1				
21	HEBEL FÜR SCHUTZABDECKUNG - TORSIONSFEDER	046-0121	1	89	ÄUSSERE E-KLEMME 8 X 0,8	F-ECLIP-8-080-ST-PO	1				
22	HEBEL FÜR SCHUTZABDECKUNG (RCMS)	046-0122	1	90	SCHWENKBLOCK	046-0192	1				
23	KOPF-/SÄGEBLATTGEHÄUSE	046-0123	1	91	INNENSECHSKANTSCHRAUBE M6 X 18	F-SHCS-M6-18-ST-BO	1				
24	ANSCHLAGPUFFER BLATTSCHUTZ	046-0124	1	92	KEGELRADWELLE	046-0194	1				
25	FLACHKOPFSCHRAUBE M5 X 16	F-SPHPZ-M5-16-ST-BO	1	93	UNTERLEGSCHIEBE M8	F-W-M8-ST-BO	2				
26	SPERRSTIFT – DRUCKFEDER	046-0126	1	94	STOPPMUTTER GANZ M8	F-NNIF-M8-ST-BO	1				
27	SPERRSTIFT	046-0127	1	95	NEIGUNGSSPERRHEBEL (RCMS)	046-0197	1				
28	SPANNHÜLSE 4 X 28	F-SDL-400-28-ST-BO	1	99	INBUSSCHLÜSSEL M6	F-HEXKEY-M6-ST-BO	1				
29	BLATTSCHUTZ PRESSPLATTE	046-0129	1	100	NIEDERHALTER (RCMS)	046-0202	1				
30	FLACHKOPFSCHRAUBE M4 X 8	F-SPHPZ-M4-8-ST-BO	2	101	BLATTSCHUTZ UND KOPPLUNG	046-0203	1				
40	FLACHKOPFSCHRAUBE M4 X 12	046-0140	4	102	GETRIEBE	046-0204	1				
41	BLATTSCHUTZ – TORSIONSFEDER	046-0141	1								
52	SCHUTZSCHRAUBENFEDER	046-0152	1								
53	INNENFLANSCH	046-0153	1								
55	AUSSENFLANSCH	046-0155	1								
57	BLATTSCHRAUBE, M8 X 18, LINKSGEWINDE	046-0157	1								
58	GLEITANSCHLAG	046-0158	1								
59	INNENSECHSKANTSCHRAUBE M6 X 25	F-SHCS-M6-25-ST-BO	2								
60	UNTERLEGSCHIEBE M6	F-W-M6-ST-BO	3								
61	DAUMENSCHRAUBE FÜHRUNG (RCMS)	046-0161	1								
62	DAUMENSCHRAUBE (RCMS)	046-0162	1								
63	FESTSTELLSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT M4 X 6	F-SSCFP-M4-06-ST-BO	1								
64	TISCHBEFESTIGUNGSSCHRAUBE (RCMS)	046-0164	1								
65	HAUPTFÜHRUNG	046-0165	1								
66	GEHRUNGSSPERRE	046-0166	1								
67	SECHSKANTSCHRAUBE M6 X 20	F-HB-M6-20-ST-BO	1								
68	INNENSECHSKANTSCHRAUBE M6 X 12	F-SHCS-M6-12-ST-BO	1								

evolution®

**R210CMS
KAPPSÄGE**

Ersatzteilliste

046-0003.01